

BRUGSANVISNING for



Prima 12, 22 og 22CS

- 1) Ved brug af maskinen: Følg instruktionerne i manualen.
- 2) Maskinen må kun tilsluttes en stikkontakt med korrekt spænding.
- 3) Lufthullerne må ikke tildækkes for at sikre tilstrækkelig ventilation omkring maskinen.
- 4) Sørg for at maskinen anbringes på en jævn overflade.
- 5) Brug ikke forlængerledning for tilslutning til stikkontakten.
- 6) Opbevar maskinen på et rent og køligt sted.
- 7) Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring af maskinen.
- 8) Tag stikket ud af stikkontakten og kontakt en tekniker, hvis et af følgende sker:
 - a. Ledningen eller stikket ser beskadiget ud.
 - b. Hvis vand eller væske eller en anden genstand er kommet ind i maskinen.
 - c. Maskinen fungerer ikke tilfredsstillende selv om brugsanvisningen er fulgt.
 - d. Maskinen er faldet på gulvet eller kabinettet er beskadiget.
 - e. Maskinen fungerer forkert.

Strøm:

- 9) Tilslut stikket til en jordet stikkontakt.
230V - 50Hz 370W
110V - 50 Hz 370W
Sæt stikket korrekt i.
Tilslut ikke andre maskiner til det samme stik.
Når stikket tages ud undlad at trække i kablet.
Brug kun originale reservedele.

ADVARSEL!

Varmelegemet i maskinen opnår en meget **høj temperatur** og kan være farligt. Det er derfor meget vigtigt at **undgå berøring**.

BETJENING:

- 10) Limbinderen tændes ved at trykke på kontakten til den står i ON-position. En lampe lyser og indikerer, at strømmen er tændt. Når READY-lampen lyser, er maskinen klar.
- 11) Vælg et limomslag, som passer til antallet af sider, som skal indbindes. Se tabellen side 12 i Prima's instruktion.
- 12) Den specielle måleenhed foran på maskinen er en hjælp til at vælge den rigtige størrelse omslag. Findes på model 22E og 22CS.
- 13) Træk måleenheden ud og sæt siderne, som skal indbindes, ind mellem kabinettet og kanten. Tryk kanten ind mod maskinen og aflæs hvilket omslag, der skal bruges.

Valg af indbindingstid:

- 14) Tryk på knappen "time set" for at vælge den rigtige indbindingstid. Indstilling 1 er op til 80 sider og indstilling 2 derover.
- 15) Sæt omslaget, som skal indbindes, i maskinernes forreste rum med ryggen nedad. 2 plastbøjler holder omslagene let i spænd, så de står lodret.

Indbinding:

- 16) Tryk på startknappen og afvent et lydsignal, som indikerer, at indbindingen er afsluttet. I indbindings-tiden kan det anbefales at banke let på enden af siderne/omslaget for at sikre, at alle sider når ned til limen.

Afkøling:

- 17) Når indbindingen er afsluttet tag omslaget og bank ryggen let mod f.eks. en bordplade og placer omslaget i det bagerste rum til afkøling. Model 22CS har et specielt kølesystem indbygget i bunden af kølerummet. Efter ca. 30 sekunders afkøling er omslaget klart, men for en sikkerheds skyld læg omslaget på en plan flade i ca. 2 min. for at sikre optimal holdbarhed. Efter afsluttet indbinding sluk for kontakten.