

BRUGSANVISNING FOR
ES-400C / ES-900C / ES-1300C

Læs venligst denne brugsanvisning før brug!

- 1) Tryk på Power knappen i hot indstilling og lampen lyser rødt.
- 2) Ved ES-1300C vælg den ønskede temperatur.
- 3) Lampen lyser grønt, når maskinen er klar til at varmlaminere.
- 4) Før folielommen ind i maskinen med den laminerende kant forrest.

HUSK: Hvis papiret ikke er skubbet helt op til den laminerende kant i folie-lommen, risikerer man, at papir og folie bliver inde i maskinen. Det samme er tilfældet, hvis der ikke er papir i folien, eller hvis papiret fylder en mindre del og er placeret f.eks. i midten af folien.

- 5) Hvis folien er ujævn efter lamineringen, er temperaturen for høj.
Reducer temperaturen (kun muligt på ES-1300C)
Hvis folien ikke er limet sammen eller stadig er uklar i kanten, er temperaturen for lav.
Forhøj temperaturen (kun muligt på ES-1300C). Eller brug tykkere folielommer eller tykkere papir.
- 6) Ved koldlaminering indstilles på cold, og den røde lampe lyser.
- 7) Efter afsluttet laminering tryk på Power knappen..
- 8) Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl. Garantien dækker dele og arbejdsløn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke.
- 9) Ved eventuel returnering af maskinen bedes De emballere den i forsvarlig returemballage, således at salgsemballagen og varen undgår beskadigelse undervejs. I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar.
- 10) Såfremt der anvendes andre folielommer end dem, som EDNord sælger, dækker garantien ikke.

Maskinerne kan laminere fotos, farvekopier og inkjet med standard lommer. Model ES-900C og ES-1300C, har to ben som kan slås ud, så folielommerne glider ud på dem.

