

BRUGSANVISNING for



PB 34

- 1) Placer siderne, som skal stanses, i åbningen foran på maskinen og hold siderne ind mod kanten, så de ikke glider ud.
- 2) Juster hullerne, så de er centreret på papiret, ved at dreje på anlægsknappen i venstre side.
- 3) Kontroller om hullerne er centreret ved at folde venstre kant til højre kant. Hullerne skal nu være lige over hinanden. Hvis ikke finjusteres indstillingen.
- 4) Efter stansning placeres papiret i monteringsbakken med hullerne ud mod den) lange, åbne kant.
- 5) Stansekapaciteten er ca. 12 sider 80 gr. papir.
- 6) Når forsiden og bagsiden er stanset, placeres forsiden ovenpå papirerne og bagsiden ovenpå forsiden.
- 7) Vend nu hele bunken.
- 8) Indstil lukkeåbningen ved at dreje skruerne i højre og venstre side:

 $3/16''$ = wire nr. **3**, $1/4''$ = wire nr. **4**, $5/16''$ = wire nr. **5**, $3/8''$ = wire nr. **6**,
 $7/16''$ = wire nr. **7**, $1/2''$ = wire nr. **8**, $9/16''$ = wire nr. **9**, $5/8''$ = wire nr. **10**,
 $3/4''$ = wire nr. **12**, $7/8''$ = wire nr. **14**, $1''$ = wire nr. **16**, $1\ 1/4''$ = wire nr. **20**.
- 9) Tag en wire, som passer til antallet af sider, placer den i hullerne i papiret. Begynd fra venstre side. Løft hele sættet, hold på wire og papir med wireåbningen nedad og placer det hele i lukkeåbningen ovenpå maskinen.
- 10) Forrest på maskinen er der udskæringer, hvor man kan måle, hvilken wire, der passer til det antal sider, man har – angivet som følger:

Se under punkt 8.

- 11) Efter lukning af wiren vendes den øverste side om på bagsiden, hvorved lukningen skjules.
- 12) Kontroller, at wiren er lukket korrekt. Wiren skal lukke så meget sammen, at bagsiden ikke kan falde ud, men samtidig må de to wire-sider ikke berøre hinanden, hvis det skal være en perfekt indbinding. Evt. finjuster i begge sider eller kun den ene side.
- 13) **HUSK** at smøre stansepindene regelmæssigt dvs. en gang om ugen eller oftere ved kontinuerligt brug. Tag en klud og kom symaskineolie på og tør hen over stansepindene. Der skal kun et ganske tyndt lag på. Så holder maskinen utroligt længe.
- 14) Ved stansning af A4 eller A5 sider indstilles den sorte knap ovenpå maskinen.
- HUSK** at der kun må indstilles, når håndtaget står lodret.
- 15) Ved stansning af 32 eller 34 huller indstilles den sorte knap ovenpå maskinen.
- HUSK** at der kun må indstilles, når håndtaget står lodret.