

BRUGSANVISNING for



COMPACT

Til indbinding af wire 3:1 nr. 3-9

- 1) Placer siderne, som skal stanses, i åbningen foran på maskinen og hold papirerne ind mod kanten, så de ikke glider ud, og ind mod anlægsstoppet i venstre side. Tryk bøjlen nedad.
- 2) Forrest på maskinen er der udskæringer, hvor man kan måle, hvilken wire, der passer til det antal sider, man har – angivet som følger: 3-9.
- 3) Tag en wire, som passer til antallet af sider, placer den i tapperne foran på maskinen med de brede åbninger indad. Sæt først de stansede sider ned over wiren.
Anbring dernæst forsiden og til sidst bagsiden. Husk at vende den side på bagsiden, som efter indbindingen skal vende udad, ind mod de andre hullede sider. Det kan gøres på én gang, men rækkefølgen er vigtig.
- 4) Indstil lukkeåbningen ved at justere på skruerne i højre og venstre side: Indstilling 3 er til wire nr. 3 osv.
- 5) Tag hele sættet, hold på wire og papir med wireåbningen nedad og placer det hele i lukkeåbningen ovenpå maskinen. Træk bøjlen ind mod dig selv og nedefter. Opgaven er nu indbundet.
- 6) Efter lukning af wiren vendes den øverste side om på bagsiden, hvorved lukningen skjules.
- 7) Kontroller, at wiren er korrekt lukket. Wiren skal lukke så meget sammen, at bagsiden ikke kan falde ud, men samtidig må de to wire-sider ikke berøre hinanden, hvis det skal være en perfekt indbinding. Evt. finjuster i begge sider eller kun den ene side.

- 8) **HUSK** at smøre stansepindene regelmæssigt dvs. en gang om ugen eller oftere ved kontinuerligt brug. Tag en klud og kom symaskineolie på og tør hen over stansepindene. Der skal kun et ganske tyndt lag på. Så holder maskinen utroligt længe.