

Tillykke med din nye RollerMouse.

For at du kan komme godt og problemfrit i gang med brugen af RollerMouse, beder vi dig læse denne korte vejledning i montering og anvendelse.

RollerMouse

RollerMouse er designet med henblik på at gøre din arbejdsstilling foran computeren bedre. Den traditionelle mus er efterhånden kendt for at afstedkomme skader i brugerens nakke, skulder, arm, og håndled. Det skyldes, at menneskets anatomi ikke passer til musens.

RollerMouse giver dig en arbejdsstilling, hvor du har begge arme foran dig. Sådan sidder og arbejder du bedst. Og sådan undgår du skader.

RollerMouse er baseret på den nyeste teknologi, herunder den optomekaniske rullestav, der ikke lader sig påvirke af smuds og støv, og den bevarer derfor sin præcision.

Rullestaven har igennem mange år bevist sin brugervenlighed, og med den nye optomekaniske teknologi opnås fuldstændig gnidningsfrie bevægelser af markøren. Der er ingen bevægelige dele udover staven, hvilket betyder, at der ikke er nogen modstand og slitage i forbindelse med bevægelserne.

Samling

Når du pakker RollerMouse ud af æsken, skal du være opmærksom på, at RollerMouse består af to halvdele (1) & (2), som skal samles, for at tastaturet hviler stabilt. Den anden halvdel (2) finder du nederst i æsken.

USB eller PS/2

For at sikre dig størst mulig fleksibilitet, er RollerMouse både forsynet med USB-stik (fladt stik) og en PS/2-adapter (rundt stik). Benytter du dig af Windows NT, skal du være opmærksom på, at dette styresystem ikke automatisk understøtter USB. Derfor anbefales det Windows NT-brugere at anvende PS/2-adapteren. Mac-brugere skal anvende USB.

PS/2

Installationen af RollerMouse er enkel. RollerMouse fungerer med den driver, der allerede ligger på din computer*.

Du gør følgende:

- Sluk computeren.
- Sæt RollerMouse stikket i computeren.
- Start computeren.



Grundfunktioner

Når du tager RollerMouse i brug første gang, har den følgende standardopsætning (se knapperne på ovenstående foto):

- Rulle (A): Pegeredskab og klik.
- Venstre knap (B): Som venstreklik på alm. mus.
- Midterknap (D): Dobbeltklik.
- Højre knap (C): Som højreklik på alm. mus.

OBS! Desuden har RollerMouse en ekstra, praktisk funktion: Hvis rullen (A) når sit yderpunkt, mens cursoren stadig er midt på skærmen, skal du blot holde rullen imod sit yderpunkt. Det vil få cursoren til at forsætte til kanten af skærmen, og du kan fortsætte arbejdet.

Personlig konfigurerings

Ønsker du at ændre på knappernes funktioner, skal du flytte på de små knapper, der sidder under det lille dæksel (F) på undersiden af RollerMouse.

Det er disse kontakter samt den indbyggede chip, der gør, at RollerMouse ikke behøver driver.

Rullen

Rullen er udviklet, så den giver så lidt modstand som muligt. Det gør den behagelig at betjene og minimerer belastninger under brugen. På undersiden af RollerMouse sidder et lille hjul (G), som regulerer modstanden i rullen.

Scroll-hjul (E)

En anden praktisk funktion ved RollerMouse er Scroll-hjulet (E). Det fungerer fuldstændig som et scroll-hjul på en almindelig mus. Dog er RollerMouse scroll-hjulet forsynet med en finesse: Hvis du klikker på scroll-hjulet, ændrer cursoren udseende, og du kan nu scrolle med rullen i alle retninger – både lodret og vandret.

Ekstra mus eller andet pegeredskab

RollerMouse giver mulighed for at tilkoble en ekstra mus eller andet pegeredskab. På højre side af RollerMouse findes et PS/2-stik (H), hvor dette pegeredskab kan monteres.

Yderligere information

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte din forhandler eller klikke ind på www.rollermouse.dk.

*** I meget få tilfælde kan Windows NT give problemer ved installationen af RollerMouse. Dette kan i så fald løses ved installation af ContourDesigns NT-driver. Denne kan downloades fra www.rollermouse.dk.**

Programmering af RollerMouse

Kontakt nr.

(1,2) – er til Rollerbaren

- | | | | |
|----|-----|--------------|---|
| ON | OFF | 1=On, 2=On | = Enkeltklik slået til, sidekontakter slået til |
| ON | OFF | 1=On, 2=Off | = Enkeltklik slået til, sidekontakter slået fra |
| ON | OFF | 1=Off, 2=On | = Enkeltklik slået fra, sidekontakter slået til |
| ON | OFF | 1=Off, 2=Off | = Enkeltklik slået fra, sidekontakter slået fra |

(3,4) – Venstre knap

- | | | | |
|----|-----|--------------|------------------|
| ON | OFF | 3=On, 4=On | = Enkeltklik |
| ON | OFF | 3=On, 4=Off | = Dobbeltklik |
| ON | OFF | 3=Off, 4=On | = Drag/Lock |
| ON | OFF | 3=Off, 4=Off | = Højre museknap |

(5,6) – Midterste knap

- | | | | |
|----|-----|--------------|------------------|
| ON | OFF | 5=On, 6=On | = Enkeltklik |
| ON | OFF | 5=On, 6=Off | = Dobbeltklik |
| ON | OFF | 5=Off, 6=On | = Drag/Lock |
| ON | OFF | 5=Off, 6=Off | = Højre museknap |

(7,8) – Højre knap

- | | | | |
|----|-----|--------------|------------------|
| ON | OFF | 7=On, 8=On | = Enkeltklik |
| ON | OFF | 7=On, 8=Off | = Dobbeltklik |
| ON | OFF | 7=Off, 8=On | = Drag/Lock |
| ON | OFF | 7=Off, 8=Off | = Højre museknap |

Scroll-hjulet styres af scrollfunktionen i det museprogram, der er installeret på computeren.



Ekstraudstyr: Den nye håndledsstøtte kan erstatte de standardmonterede puder og øge komforten yderligere.



AddErgo Danmark A/S

Jasminvej 7 • 2640 Hedehusene • Danmark

Tlf: (+45) 46 56 09 10 • Fax: (+45) 46 56 50 10 • E-mail: Info@addergo.dk

www.addergo.dk